

# READ THIS!

## IMPORTANT INFORMATION ON HOW TO UPGRADE FIRMWARE BEFORE USE!

Instructions in SE, DK, NO and FI

### INSTRUKTION FÖR FIRMWARE-UPPGRADERING

Instruktioner för att uppdatera din spelkontrolls firmware

Se till att göra dessa steg i ordningsföljd, annars kommer uppdateringen inte att utföras på rätt sätt och spelkontrollens funktion kan störas.

#### Steg 1 Uppdatera Donglen

Öppna programmet och anslut donglen.

Välj knappen 'Dongle', klicka sedan på 'Upgrade Firmware'.

Vänta på 'OK', stäng sedan programmet och dra ur donglen.

#### Steg 2 Uppdatera Fragchucken

Öppna programmet igen, och anslut donglen.

Tryck: 'Select' och L3 (analog styrspak), fortsätt att hålla ner dessa knappar, och slå sedan på Fragchucken. Lysdioden på Fragchucken ska nu blinka.

Välj knappen 'Fragchuck', och klicka sedan på 'Upgrade Firmware'.

Vänta på 'OK', stäng sedan programmet, dra ur donglen och stäng av Fragchucken.

#### Steg 3 Uppdatera musen

Öppna programmet igen, och anslut donglen.

Tryck: 'Start' och R3, fortsätt att hålla ner dessa knappar, och slå sedan på musen.

Lysdioden på musen ska nu blinka.

Välj knappen 'Mouse', och klicka sedan på 'Upgrade Firmware'.

Vänta på 'OK', stäng sedan programmet, dra ur donglen och stäng av musen.

Du är nu klar för att använda din Dual SFX Frag Pro Wireless!

OBS! Se alltid till att du har din Dual SFX Frag Pro Wireless uppdaterad.  
Senaste uppdateringarna hittar du på [www.wendros.se](http://www.wendros.se) & [www.splitfish.com](http://www.splitfish.com)

Tack för att du valde en Dual SFX Frag Pro Wireless!

## SÅDAN OPGRADERER DU FIRMWAREN

Instruktioner til at opgradere firmwaren på din enhed

Husk at udføre følgende trin i rækkefølge, ellers vil opgraderingen ikke blive fuldført og spilleenhedens funktioner kan blive ødelagt.

### Trin 1 Opgradering af Donglen

Åbn programmet og tilslut donglen.

Vælg knappen 'dongle' og klik på 'opgrader firmware'.

Vent på OK, luk så programmet og træk donglen ud.

### Trin 2 Opgradering af Fragchucken

Åbn programmet igen og tilslut donglen.

Tryk 'Select' og L3 (analog joystick). Hold knapperne nede og tænd for Fragchucken.

Lysdioden på Fragchucken blinker nu.

Vælg knappen 'Fragchuck' og klik så på 'Opgrader firmware'.

Vent på 'OK', luk programmet, træk donglen ud og sluk for Fragchucken.

### Trin 3 Opgradering af musen

Åbn programmet igen, og tilslut donglen.

Tryk 'Start' og R3, hold knapperne nede og tænd for musen.

Lysdioden på musen blinker nu.

Vælg knappen 'Mus' og klik på 'Opgrader Firmware'.

Vent på OK. Luk programmet, træk donglen ud og sluk for musen.

Du er nu klar til at bruge din Dual SFX Pro Wireless!

OBS! Sørg for, at du altid har din Dual SFX Frag Pro Wireless opgraderet. Du finder de seneste opgraderinger på [www.wendros.se](http://www.wendros.se) og [www.splitfish.com](http://www.splitfish.com)

Tak fordi du valgte en Dual SFX Frag Pro Wireless!

# INSTRUKSJONER FOR OPPGRADERING AV FIRMWARE

## Hvordan oppdatere firmware

Vennligst utfør firmware-oppgraderingen ved å følge stegene i den rekkefølgen som er anvist nedenfor. Dette er viktig for at oppgraderingen skal være vellykket og for at kontrollen skal fungere uten forstyrrelser.

### Steg 1 Oppgradering av dongel

Start programmet og koble til dongelen.

Klikk på "Dongle"-knappen. Klikk deretter på "Upgrade Firmware" (Oppgrader firmware).

Vent på "OK"-bekreftelsen, avslutt programmet og koble fra dongelen.

### Steg 2 Oppgradering av fragchuck

Start programmet på nytt og koble til dongelen.

Trykk på "SELECT" og L3-knappen (trykk inn analogspaken), fortsett å holde disse trykket inn, og slå så på fragchucken. Lysdioden på fragchucken vil nå blinke.

Klikk på "Fragchuck"-knappen og klikk så på "Upgrade Firmware" (Oppgrader firmware).

Vent på "OK"-bekreftelsen, avslutt programmet, koble fra dongelen og slå av fragchucken.

### Steg 3 Oppgradering av mus-kontrollen

Start programmet på nytt og koble til dongelen.

Trykk på "START" og R3-knappen, fortsett å holde disse trykket inn, og slå så på musen.

Lysdioden på musen vil nå blinke.

Velg "Mouse"(Mus)-knappen. Klikk deretter på "Upgrade Firmware" (Oppgrader firmware).

Vent på "OK"-bekreftelsen, avslutt programmet, koble fra dongelen og slå av musen.

Du er nå klar til å bruke Dual SFX Frag Pro Wireless!

OBS! Se alltid til at Dual SFX Frag Pro Wireless er oppdatert med de nyeste oppdateringene tilgjengelig. De nyeste og siste oppdateringene finner du på [www.wendros.se](http://www.wendros.se) og [www.splitfish.com](http://www.splitfish.com)

Takk for at du valgte Dual SFX Frag Pro Wireless!

## OHJEET FIRMWARE PÄIVITYKSEEN

Ohjeet ohjaimen firmware päivitykseen.

Tee päivityksen askeleet järjestyksessä, muuten päivitys ei täydenny ja ohjaimen toiminta häiriintyy.

### Askel 1: Päivitä Dongle

Avaa ohjelma ja liitä dongle.

Paina nappia "Dongle" ja valitse sitten "Upgrade Firmware".

Odot "OK", sulje ohjelma ja poista dongle.

### Askel 2: Päivitä Fragchucki

Avaa ohjelma taas ja liitä dongle.

Paina nappia "Select" ja L3 (analooginen ohjetikku). Jatka nappejen painamista ja laita Fragchucki käyntiin.

Fragchuckin LED lamppu välkky.

Paina nappia "Fragchuck" ja valitse "Upgrade Firmware".

Odot "OK", sulje ohjelma, poista dongle ja sulje Fragchucki.

### Askel 3: Päivitä hiiri

Avaa ohjelma taas ja liitä dongle.

Paina nappia "Start" ja R3. Jatka nappejen painamista ja laita hiiri käyntiin.

Hiiren LED lamppu välkky.

Paina nappia "Mouse" ja valitse "Update firmware".

Odot "OK", sulje ohjelma, poista dongle ja sulje hiiri.

Olet nyt valmis käyttämään Dual SFX Frag Pro Wireless:iä!

**HUOM!** Varmista että sinun Dual SFX Frag Pro Wireless on aina päivitetty. Viimesimmät päivitykset löydät [www.wendros.se](http://www.wendros.se) & [www.splitfish.com](http://www.splitfish.com)

Kiitos että valitsit Dual SFX Frag Pro Wireless:in!